PR 154

Latzschürze mit Bauchtasche

Artikelnummer: 180-40-240; 180-40-210; 180-40-231; 180-40-227; 180-40-233; 180-40-222; 180-40-217; 180-40-226; 180-40-229; 180-40-212; 180-40-218; 180-40-219; 180-40-239; 180-40-204; 180-40-206; 180-40-211; 180-40-224; 180-40-237; 180-40-209; 180-40-225; 180-40-201; 180-40-196; 180-40-238; 180-40-198; 180-40-228; 180-40-235; 180-40-207; 180-40-195; 180-40-208; 180-40-230; 180-40-202; 180-40-203; 180-40-205; 180-40-223; 180-40-232; 180-40-221; 180-40-236; 180-40-213; 180-40-220; 180-40-215; 180-40-234; 180-40-200; 180-40-197; 180-40-214; 180-40-216; 180-40-199



PSA KATEGORIE I

Der Stifteinschub hält das Schreibgerät neben dem übrigen Tascheninhalt.

Material	**65 % Polyester, 35 % Baumwolle Materialzusammensetzung kann je nach Farbe abweichen: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester**
Farben	
Größen	**Uni**
Ursprungsland	**Bangladesch**
Gewicht	**0,24 kg pro Stück**
Grammatur	**Standardfarben: 195 g/m² Denimfarben: 265 g/m²**
Verkaufseinheit	**Stück**
Marke	**Premier**

Schutz und Normen

OEKO-TEX STANDARD 100

Pflege

Waschen bei max. 60 °C im Schonwaschgang. Industriewäsche bei max. 85 °C. Nicht bleichen. Im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur trocknen. Bei niedriger Temperatur bügeln. Nicht professionell trockenreinigen. Pflegeleicht.

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.