DE SCHUTZHELME

Ausführliche Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktetikett. Es gelten nur Standards und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch auf den unten aufgeführten Benutzerinformationen erscheinen. Alle diese Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2023. Der Kopfschutz soll den Benutzer vor herabfallenden Gegenständen und daraus resultierenden Kopf- und Schädelverletzungen schützen. Die Helmschale des Kopfschutzes dient zum Schutz des Benutzer vor: 1) herabfallenden Gegenständen, welche den Kopf verletzen können 2) fallenden Gegenständen 3) Stößen bei sehr niedrigen Temperaturen (-30 °C)mit einer elektrische Insolationsspannung von (bis zu 440V a.c., 1000 V AC, - 1500 V DC). 4) Seitliche Verformung.
Bitte verwenden Sie diesen Helm nicht zum Klettern, zur Brandbekämpfung und für sportliche Aktivitäten.
VERWENDUNG DES SCHUTZHELMES ÜBEREINSTIMMEN:
Für einen angemessenen Schutz muss dieser Helm passen oder an die Größe des Kopfes des Benutzers angepasst werden. Verwenden Sie den hinteren Drehknopf, um die entsprechende Größe einzustellen: Drehen Sie nach rechts zum Schließen/Größe zu verringern; drehen Sie nach links zum Öffnen/ Größe zu erweitern Verwenden Sie die 4 Stifte an der Kopfbedeckung, um die Kragehöhe einzustellen. Drücken Sie die Stifte in die entsprechenden Löcher: Drücken Sie die Stifte in die entsprechenden Löcher: Öffnen Sie den Verschlussclip und ziehen Sie am Riemen, um die Länge des Kinnriemens anzupassen.
Der Helm ist produziert um die Energie eines Schlages durch partielle Zerstörung oder Beschädigung der Helmschale und des Geschirrs zu absorbieren, und auch wenn solche Schäden nicht leicht ersichtlich sind, sollte jeder Helm, der starken Stößen ausgesetzt ist, ersetzt werden.Der Benutzer sollte auch beachten, dass der Helm nicht modifiziert werden darf und dass nur Originalteile oder empfohlene Teile des Helmherstellers verwendet werden. Helme sollten nicht für die Montage von Anbaugeräten in einer Weise angepasst werden, die vom Helmhersteller nicht empfohlen wird .Keine Lacke, Lösungsmittel, Klebstoffe oder selbstklebende Etiketten auftragen, es sei denn nach Anweisung des Helmherstellers.
ELEKTRISCHE GRENZEN DER NUTZUNG UND VORSICHTSMASSNAHMENVOR DEM GEBRAUCH
Der Benutzer muss prüfen, ob die zu erwartende Spannung mit der Grenzspannung des Helms übereinstimmt. Der Isolierhelm darf nicht in Situationen eingesetzt werden, in denen ein Risiko besteht dass teilweise seine isolierenden Eigenschaften reduziert werden (z.B. durch mechanische oder chemische Aggression). Elektrische Isolationseigenschaften können nur garantiert werden , wenn dieser Helm nicht alleine benutzt wird. es ist notwendig, zusätzliche Schutzkleidung zu tragen.
NACH GEBRAUCH: Wird der Helm schmutzig oder verunreinigt, besonders auf der äußeren Oberfläche muss er sorgfältig gereinigt werden (Wartung / Lagerung).Wir weisen ausdrücklich auf das mögliche Risiko des Schutzverlustes bei unsachgemäßer Reinigung und durch Verwitterung hin.
EINSTELLUNG UND ÜBERPRÜFUNG DES SCHUTZHELMS
Um einen wirksamen Schutz zu gewährleisten, sollte dieser Helm mit der Spitze nach vorne getragen werden (waagerecht sitzend) und er sollte auf die Kopfgröße des Benutzers eingestellt werden Die Lebensdauer des Helms wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z.B. Kälte, Hitze, chemische Produkte (z.B. ätzende Substanzen, Farbe, Reiniger Täglich und vor jedem Einsatz sollte eine Kontrolle durchgeführt werden, um alle Anzeichen von Beschädigungen (Risse, Mängel) des Helms, seines Gurtes und seines Zubehörs zu erkennen. Jeder Helm, der einem starken Stoß ausgesetzt war oder Verschleißerscheinungen aufweist, sollte ersetzt werden. Wenn das kleine Visier des PW54 beschädigt oder zerkratzt ist, sollte es ersetzt werden. Entfernen Sie den Helmgurt; führen Sie den Gurtverbinder an der Vorderseite des Helms in die seitlichen Löcher des Visiers ein - 2 auf der rechten Seite und 2 auf der linken Seite) ; Setzen Sie den Gurt an der Helmschale wieder ein; Entfernen Sie die Schutzfolie auf beiden Seiten (Ersatz-Schild Artikelnummer: PW56).Wenn es keine Voreinstellungen hat, ist es daher für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet. Das Herstellungsdatum ist in jeder Helmschale vermerkt. Unter normalen Einsatzbedingungen sollte dieser Schutzhelm entsprechend dem Herstellungsdatum 5 Jahre lang einen angemessenen Schutz bieten.
WARTUNG / LAGERUNG : Dieser Schutzhelm kann mit einem Tuch unter Verwendung eines leichten Reinigungsmittels gereinigt und desinfiziert werden. Verwenden Sie keine abrasiven oder korrosiven Chemikalienprodukte. Wenn dieser Helm nicht mit dieser Methode gereinigt werden kann, sollte er ersetzt werden. Das Produkt muss in seiner Verpackungseinheit transportiert werden. Wenn es keine Verpackungseinheit gibt, verwenden Sie eine Verpackung, die das Produkt vor Schlägen, Feuchtigkeit, thermischen Gefahren und hoher Lichteinstrahlung schützt. Wenn er nicht mehr verwendet oder transportiert wird, sollte der Helm in einem trockenen kühlen Platz fern von Licht, Frost und trocken ohne Einflussnahme von möglichen Chemikalien gelagert werden. Er sollte nicht unter Druck oder nahe Wärmequellen gelagert werden. Es wird empfohlen, dass die Lagertemperatur in dem Bereich um 20 ± 15 ° C. Dieser Helm enthält keine Substanz, die bekanntermaßen Allergien verursacht. Allerdings, wenn eine sensible Person eine allergische Reaktion hat, sollte sie den gefährlichen Bereich verfassen und sich in medizinische Betreuung begeben.
ACHTUNG :
Fehlende oder mangelhafte Einhaltung von Gebrauchsanweisungen, Anpassung / Inspektionen und Wartung / Lagerung, kann die Wirksamkeit des Isolationsschutzes einschränken. Das Geschirr und der Kinnriemen sind nicht austauschbar.Wenn der Kinnriemen beschädigt ist.Entsorgen sie den Helm und ersetzen Sie ihn neu. Es befinden sich auf beiden Seiten der Schale zwei lange rechteckige Löcher für Zubehör im Fall der Installation eines Gehörschutzes lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung des Gehörschutzes sorgfältig durch, bevor Sie den Gehörschutz an diesem Helm anbringen und um zu bestätigen, dass der Gehörschutz mit diesem Helm und seiner Kompatibilität getestet wurde.

MARKIERUNGEN

PORTWEST = Herstelleridentifikation
CE 2777= Nummer der Notifizierungsstelle zur Überwachung der Produktionskontrolle in mehreren Phasen anzeigen
EN 397:2012+A1:2012 / EN 50365:2023 = In Bezug auf Standard und Veröffentlichungsjahr hinweisen
TYP A = Bezieht sich auf Helmkonstruktionen mit einer Vollrandbreite von mehr als 30 mm an jeder Stelle.
TYP B = Bezugnehmend auf Helmkonstruktionstyp Schirmmütze und ohne Krempe
AC/DC = Bezugnehmend auf die Verwendung des Helms. (Für Helme der Elektrischen Klasse 0: AC-Prüfspannung kV r.m.s.: 5 / AC-Prüfstrom mA r.m.s.: 3,5 /Wechselstrom-Prüfspannung kV r.m.s.: 10 / Gleichstrom-Prüfspannung kV Avg: 20)
= Recyclingsymbol für Plastik
ABS = Material der Helmschale (ABS-Acrylnitril-Butadien-Styrol)
= Jahr und Monat der Herstellung (auf dem Muster 2019/März)

KENNZEICHNUNG (FAKULTATIVE PRÜFUNG)
Nur Helme mit folgenden zusätzlichen Markierungen erfüllen die jeweiligen optionalen Anforderungen:
-30°C / -20°C: Sehr tiefe Temperatur
Der Helm behält seine Leistung oberhalb dieser Temperatur
440V a.c.: Elektrische Isolierung.
Der Helm schützt den Benutzer vor einem kurzen versehentlichen Kontakt mit elektrischen Leitungen unter Spannung, die 440Va.c ereichen kann. Für den allgemeinen Gebrauch in der Industrie und dort, wo die elektrischen Risiken unter 440V.a.c sind
LD: seitliche Verformung.
Der Helm schützt den Benutzer vor seitlichen Verformungen

ELEKTRISCHE PRÜFUNG (EN 50365: 2023) Der Helm gewährt elektrische Isolierung, und kann für die Arbeit an oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen von nicht mehr als 1000 V a.c oder 1500 V d.c. verwendet werden. Bei Verwendung in Verbindung mit anderen elektrisch isolierenden Schutzausrüstungen verhindert dieser Helm, das Eindringen gefährlicher Spannung duch den Kopf des Trägers.
CLASS 0

FR CASQUES DE SECURITE

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et les icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateurs ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement UE 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2023.
Cet EPI est destiné à être utilisé pour protéger les utilisateurs contre les chutes d'objets et les lésions cérébrales et les fractures du crâne qui en découlent. Cette coque de casque de protection de la tête est conçue pour protéger les utilisateurs 1) objet tombé du dessus de la tête 2) chute d'objets 3) Impacts à très basse température (-30 °C) et isolation électrique (jusqu'à 440V a.c., 1000 V a.c., - 1500 V d.c.). 4) déformations latérales. Veuillez ne pas utiliser ce casque pour les activités d'escalade, les activités de lutte contre l'incendie et les activités sportives.
UTILISATION DU CASQUE DE PROTECTION:
Pour une protection adéquate, ce casque doit être adapté ou ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur. Utilisez le bouton de la roue arrière pour régler la taille appropriée: Tournez à droite pour fermer / ajuster une taille plus petite; Tournez à gauche pour ouvrir / ajuster une plus grande taille. Utilisez les 4 broches sur le casque pour régler la hauteur de port. Déplacez les broches sur les trous appropriés: 3 positions de hauteur différentes à l'avant et 2 positions de hauteur différentes à l'arrière du casque. Ouvrez le clip de fermeture et tirez le ruban sur les sangles pour régler la longueur de la jugulaire.
Le casque est conçu pour absorber l'énergie d'un coup par destruction partielle ou endommagement de la coque et de la harnais, et même si un tel dommage peut ne pas apparaître facilement, tout casque soumis à un impact important devrait être remplacé. L'attention des utilisateurs est également attirée sur le danger de modifier ou de supprimer l'une des pièces originales du casque, sauf celles recommandées par le fabricant du casque. Les casques ne doivent pas être adaptés pour ajuster les pièces jointes de manière non recommandée par le fabricant du casque .N'appliquez pas de peinture, de solvants, d'adhésifs ou d'étiquettes autocollantes, sauf conformément aux instructions du fabricant du casque.
LIMITES ÉLECTRIQUES D'UTILISATION ET DE PRÉCAUTIONS AVANT L'UTILISATION, l'utilisateur doit vérifier que les limites électriques du casque correspondent à la tension maximale à laquelle il peut être exposé de rencontrer lors de l'utilisation. Le casque isolant ne doit pas être utilisé dans des situations où il existe un risque qui pourrait réduire partiellement ses propriétés isolantes (c'est-à-dire l'agression mécanique ou chimique). Les performances d'isolation électrique ne peuvent être garanties que si ce casque n'est pas utilisé seul: c'est nécessaire d'utiliser d'autres équipements de protection isolants en fonction des risques impliqués dans le travail.
APRES UTILISATION: si le casque devient sale ou contaminé, en particulier sur la surface externe, il doit être soigneusement nettoyé conformément aux recommandations de nettoyage ci-dessous (maintenance / stockage).Nous mettons en évidence le risque potentiel de perte de protection en cas de nettoyage inappropriété et le vieillissement du casque.
AJUSTEMENT ET INSPECTION DU CASQUE DE PROTECTION
Afin d'assurer une protection efficace, ce casque doit être porté avec sa visière en avant (assis en position droite) et il doit être ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur (ne pas tenir trop lâche ou trop serré) par son système de réglage situé à l'arrière du casque. La durée de vie du casque est affectée par plusieurs facteurs, tels que le froid, la chaleur, les produits chimiques (par exemple réactif corrosif, peinture, solvant, etc.), la lumière du soleil ou une mauvaise utilisation. Au quotidien et avant toute utilisation, un contrôle doit être effectué afin d'identifier tout signe de fragilisation (fissures, défauts) du casque, de son harnais et de ses accessoires. tout casque ayant subi un choc violent ou présentant des signes d'usure doit être remplacé. Si la petite visière incluse sur le PW54 est endommagée ou rayée, elle doit être remplacée. Désinstallez le harnais de cette coque; insérer les trous latéraux de la visière sur le connecteur du harnais à l'avant du casque - 2 sur le côté droit et 2 sur le côté gauche); Réinsérez le harnais sur la coque du casque; Retirez le film protecteur des deux côtés (remplacement du code de protection: PW56).Si il n'a pas de valeurs par défaut, il convient donc à l'usage prévu. La date de fabrication est indiquée à l'intérieur de chaque coque de casque. Dans des conditions normales d'utilisation, ce casque de protection devrait fournir une protection adéquate pendant 5 ans selon la date de fabrication.
ENTRETIEN / STOCKAGE : Ce casque de protection peut être nettoyé et désinfecté au moyen d'un tissu imprégné dans une solution de nettoyage à faible concentration. Ne pas utiliser de produit chimique abrasif ou corrosif. Si ce casque ne peut pas être nettoyé en utilisant cette méthode, il devra être remplacé. Le produit doit être transporté dans son unité d'emballage. S'il n'y a pas d'unité d'emballage, utiliser un emballage qui protège le produit du choc, de l'exposition à l'humidité, de la chaleur, de l'exposition à la lumière, en éloignant de tout produit ou matière ou substance qui peut le détériorer
Ce casque de protection peut être nettoyé et désinfecté au moyen d'un tissu imprégné dans une solution de nettoyage à faible concentration. Ne pas utiliser de produit chimique abrasif ou corrosif. Si ce casque ne peut pas être nettoyé en utilisant cette méthode, il devra être remplacé. Le produit doit être transporté dans son unité d'emballage. S'il n'y a pas d'unité d'emballage, utiliser un emballage qui protège le produit du choc, de l'exposition à l'humidité, de la chaleur, de l'exposition à la lumière, en éloignant de tout produit ou matière ou substance qui peut le détériorer.
ATTENTION: Le respect ou l'absence de respect des instructions d'utilisation, des ajustements/inspections et l'entretien / entreposage, peut limiter l'efficacité de la protection d'isolation. Le harnais et la jugulaire ne sont pas remplaçables.Jetez le casque et remplacez-le neuf si la jugulaire a été endommagée. Il y a deux longs trous rectangulaires des deux côtés de la coque pour les accessoires. Tels que l'installation du casque antibruit. Veuillez lire les instructions relatives d'utilisation du casque antibruit avant d'installer le casque antibruit sur ce casque et pour confirmer que le casque antibruit a été testé avec ce casque et sa compatibilité.
MARQUAGES

PORTWEST= Identification du fabricant
CE 2777 = Numéro de l'organisme notifié pour la surveillance du contrôle de la production par étapes
EN 397:2012+A1:2012 = norme de référence et année de publication
EN 50365:2023 = norme de référence et année de publication
TYPE A = Se réfère au type de casque dont la visière mesure plus de 30 mm à n'importe quel endroit.
TYP B = Se réfèrant au type de conception du casque : casquette sans visière
AC/DC = En référence à l'utilisation du casque. (Pour les casques de classe électrique 0: Tension d'essai AC kV r.m.s.: 5 / Courant d'essai de résistance CA mA r.m.s. : 3,5 /Tension d'essai de résistance CC kV Avg : 20)
= symbole de recyclage du plastique
ABS = Matériau de coque de casque (ABS-Acrylonitrile butadiène styrène)
= Année et mois de fabrication (sur l'exemple: 2019 / mars)

MARQUAGE (TEST FACULTATIF) Seuls les casques portant les marques supplémentaires suivantes satisfont aux exigences optionnelles respectives:
30°C ou -20°C: très basse température,
Le casque maintient sa performance au-dessus de ces températures
440V.a.c. isolation électrique .
Le casque protège l'utilisateur contre un court contact accidentel avec des fils électriques sous tension qui peut atteindre 440V.a.c. Pour une utilisation générale dans l'industrie et en travaillant dans des lieux où se trouvent des risques électriques inférieurs à 440V.a.c
LD: Déformation latérale.
Le casque protège l'utilisateur contre les déformations latérales

ELECTRICAL TEST (EN 50365:2023) Le casque accorde l'isolation électrique, et il pourrait être utilisé pour travailler en direct ou proche de pièces sur installations ne dépassant pas 1000 V a.c. ou 1500 V d.c. Lorsqu'il est utilisé conjointement avec autre équipement de protection isolant électriquement, ce casque empêche le courant dangereux de passer par des personnes via leur tête"
CLASS 0

RU ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ

Более подробную информацию о соответствующих стандартах см. на этикетке продукта. Применяются только стандарты и значки, которые отображаются как на продукте, так и на информации для пользователя ниже. Все эти продукты соответствуют требованиям Регламента ЕU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2023. Это СИЗ предназначено для защиты пользователей от падающих предметов, травм головного мозга и переломов костей черепа. Корпус этой каски для защиты головы предназначен для защиты пользователей от: 1) Брошенных объектов 2) падающих объектов; 3) Воздействий очень низкого температур (-30°C)и электрическая изоляция (до 440 В переменного тока, 1000 В переменного тока, - 1500 В постоянного тока); 4) боковых деформаций; . Пожалуйста, не используйте эту каску для занятий спортом, альпинизмом и пожаротушения.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ : Для обеспечения надлежащей защиты каска должна подходить по размеру или быть отрегулирована по размеру головы пользователя. Каска регулируется с помощью заднего поворотного колеса: необходимый размер: Поверните вправо, чтобы закрыть / установить размер меньше; Поверните влево, чтобы открыть / установить размер больше. Используйте 4 штифта на головном уборе, чтобы отрегулировать высоту посадки. Переместите штифты в соответствующие отверстия: 3 разных положения по высоте на передней стороне и 2 разных положения по высоте на задней стороне головного убора. Откройте зажим и потяните ленту за ремень, чтобы отрегулировать длину ремешка для подбородка. "Защитная каска предназначена для поглощения энергии удара за счет частичного разрушения или повреждения корпуса и внутренней оснастки, и любая каска, подвергшаяся сильному удару, подлежит замене, даже если на ней отсутствуют явные признаки повреждения. Пользователи каски должны быть проинформированы об опасности, которая может возникнуть при изменении или удалении фирменных компонентов, оригинальных элементов без согласия изготовителя. Каска и любые приспособления к ней должны быть совместимы с дополнительными элементами каски-либо способом, не рекомендованным изготовителем каски. Не применяйте красящие вещества, растворители, клеи или самоклеящиеся этикетки, не предусмотренные в инструкциях изготовителя каски.
"ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, пользователь должен проверить, что электрические ограничения каски соответствуют номинальному напряжению, которое может возникнуть во время ее использования. Изолирующую каску нельзя использовать в ситуациях, если существует риск, который может частично снизить ее изолирующие свойства (то есть, механическое или химическое воздействие). Электрическая изоляция обеспечивается только в случае, если защитная каска не используется отдельно. необходимо использовать другое изолирующее защитное оборудование в соответствии с рисками, связанными с работой.
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: если каска загрязнена или заражена, особенно на внешней поверхности, ее следует тщательно очистить в соответствии с рекомендациями по чистке, указанными ниже (техническое обслуживание / хранение). Необходимо подчеркнуть потенциальный риск утраты защиты в случае неправильной чистки и старения каски.
РЕГУЛИРОВКА И ПРОВЕРКА ЗАЩИТНОЙ КАСКИ : Для обеспечения эффективной защиты, эту каску следует надевать так, чтобы ёёкозырёк находился спереди (в прямом положении) и она должна быть отрегулирована по размеру головы пользователя (не надевать слишком свободно или слишком туго) с помощью его системы регулировки, расположенной сзади. На срок службы каски влияют несколько факторов, таких как холод, тепло, химические средства (например, коррозионно-активные вещества, краска, чистящие средства, и т.д.), солнечный свет или неправильное использование. Ежедневно и перед каждым использованием должна проводиться проверка, чтобы выявить любые признаки повреждений (трещины, дефекты) каски, ее ремней и крупных аксессуаров. Любая каска, подвергшаяся сильному удару или имеющая признаки износа, должна быть заменена. Если небольшой пищевой щиток на PW54 поврежден или поцарапан, его необходимо заменить. Снимите оголовье каски; вставьте боковые отверстия в соединительный блок оголовья на передней части шлема - 2 справой стороны и 2 с левой стороны); Вновь вставьте оголовья в корпус каски;
Снимите защитную пленку с обеих сторон (код сменного экрана: PW56).Если он не имеет значений по умолчанию, он подходит для предполагаемого использования. Дата изготовления указана внутри корпуса каждой каски. При нормальных условиях использования эта защитная каска способна обеспечивать надлежащую защиту в течение 5 лет с даты производства.
"УХОД И ХРАНЕНИЕ Данную защитную каску можно очищать и дезинфицировать посредством ткани с небольшим количеством чистящего средства. Не используйте абразивные или коррозийные химические вещества. Если каску не получается очистить данным способом, ее необходимо заменить. Изделие должно перевозится в упаковке. Если упаковка отсутствует, то используйте упаковку, которая защищает от ударов, влаги, температурного воздействия, воздействия света, вдали от любых материалов или веществ которые могут отрицательно повлиять на каску. Если каска не используется, или во время ее транспортировки, она должна быть помещена в сухое прохладное место, вдали от света, холода, в месте, которое исключает воздействие химических веществ или повреждения падающими сверху острыми предметами. Каску не должно сдавливать и она должна защищаться вблизи источников тепла. Рекомендуемая температура хранения: 20±15°C. .Данная каска не содержит вызывающих аллергию материалов. Тем не менее, если у чувствительного человека появляется аллергическая реакция, то он должен покинуть опасную зону, снять каску и обратиться за медицинской помощью.
"ВНИМАНИЕ: Игнорирование или недостаточное соблюдение инструкций по использованию, регулировке, проверке и хранению, может снизить эффективность защиты. Оголовье и подбородочный ремень не подлежат замене.Снимите шлем и замените новый, если на подбородочном ремне обнаружено повреждение. На обеих сторонах корпуса есть два длинных прямоугольных отверстия для аксессуаров. Например, для установки наушников. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию наушников перед установкой их на эту каску, и убедитесь, что наушники испытаны с этой каской на совместимость.
МАРКИРОВКА

PORTWEST= Идентификация производителя
CE 2777= Номер уполномоченного органа для надзора за поэтапным контролем производства
EN 397:2012+A1:2012/ EN 50365:2023 = ссылаясь на стандарт и год публикации
ТИП А = Ссылка на тип конструкции шлема с полным козырьком, ширина которого составляет не менее повсюду 30 мм.
ТИП В = Ссылка на тип конструкции каски: козырек без поля
AC/DC = Ссылка на использование каски. (Для касок электрического класса 0: Напряжение испытания переменного тока, кВ, среднеквадратичное значение : 5 / Проводочный ток испытания переменного тока, мА, среднеквадратичное значение: 3,5 /Напряжение испытания переменного тока, кВ, среднеквадратичное значение: 10 / Напряжение испытания постоянным током, кВ, среднее: 20)
= символ переработки пластика
ABS = Материал корпуса каски (ABC-Акрилонитрил-бутадиен-стирол)
= Год и месяц изготовления (например: 2019/март)

МАРКИРОВКА (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ)
Только шлемы со следующей дополнительной маркировкой соответствуют дополнительным требованиям:
-30°C / -20°C: Очень низкая температура Каска сохраняет свои защитные свойства до указанных выше температур
"440V.a.c. : Электрическая изоляция Каска защищает пользователя от случайного, кратковременного контакта с проводниками тока под напряжением 440 В переменного тока. Для использования в промышленности, на рабочих местах, где есть риск поражения до 440 В переменным током.
LD: Боковая деформация. Каска защищает от боковой деформации

"ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕСТ (EN 50365:2023) КАСКА обеспечивает электроизоляцию и может использоваться при работе с напряжением или вблизи токонесущих конструкций не превышающих напряжение 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока. При использовании с другими электроизолирующими оборудованием, данная каска предотвращает опасное поражение тела током через голову."
CLASS 0

GR ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα πρότυπα. Ισχύουν μόνο τα πρότυπα και τα εικονίδια που εμφανίζονται τόσο στο προϊόν όσο και στις πληροφορίες χρήστη παρακάτω. Όλα αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΕ 2016/425, EN397:2012+A1:2012, ΕΝ 50365:2023.vAυτό το ΜΑΠ προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί για την προστασία των χρηστών από την πτώση αντικειμένων και την επακόλουθη εγκεφαλική βλάβη και κάταγμα κρανίου. Αυτό το κέλυφος κράνος της προστασίας του κεφαλιού έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τους χρήστες από 1) έπεσε από το πάνω μέρος του κεφαλιού 2) πτώση αντικειμένων 3) Επιπτώσεις σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία (-30°C)και ηλεκτρική μόνωση (έως 440V a.c., 1000 V a.c., - 1500 V d.c.) 4) πλευρικές παραμορφώσεις . Μη χρησιμοποιείτε αυτό το κράνος για δραστηριότητες αναρρίχησης, πυροσβεστικές δραστηριότητες και για αθλητικές δραστηριότητες.
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Για επαρκή προστασία το κράνος πρέπει να εφαρμόζει ή να προσαρμόζεται στο μέγεθος του κεφαλιού του χρήστη. Χρησιμοποιήστε το κουμπί του πίσω τροχού για να προσαρμόσετε το κατάλληλο μέγεθος: Στρέψτε δεξιά για να κλείσετε / προσαρμόσετε μικρότερο μέγεθος. Στρέψτε αριστερά για να ανοίξετε / προσαρμόσετε μεγαλύτερο μέγεθος. Χρησιμοποιήστε τα 4 καρφιά στο κάλυμμα κεφαλής για να ρυθμίσετε το ύψος φόρμας. Μετακινήστε τις ακίδες στις κατάλληλες τρύπες: 3 διαφορετικές θέσεις ύψους στην μπροστινή πλευρά και 2 διαφορετικές θέσεις ύψους στην πίσω πλευρά του καλύμματος κεφαλής. Ανοίξτε το κλιπ κλεισίματος και τραβήξτε τον ιμάντα για να ρυθμίσετε το μήκος του ιμάντα του σαγονιού. Το κράνος φτιάχνεται για να απορροφά την ενέργεια ενός χτυπήματος με μερική καταστροφή ή βλάβη του κελύφους και του ιμάντα, και παρόλο που ο ζημιά αυτή μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανής, κάθε κράνος που έχει υποστεί σοβαρή πρόσκρουση θα πρέπει να αντικατασταθεί. Εφιστάται επίσης η προσοχή των χρηστών στον κίνδυνο τροποποίησης ή αφαίρεσης οποιουδήποτε από τα αρχικά στοιχεία μέρη του κράνους, διαφορετικά από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής του κράνους. Τα κράνη δεν πρέπει να τροποποιούνται για την τοποθέτηση εξαρτημάτων με οποιονδήποτε τρόπο που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή του κράνους. Μην εφαρμόζετε βαφές, διαλύτες, συγκολλητικές ουσίες ή αυτοκόλλητες ετικέτες, εκτός από τις οδηγίες του κατασκευαστή του κράνους.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ο χρήστης πρέπει να ελέγξει ότι τα ηλεκτρικά όρια του κράνους αντιστοιχούν στην ονομαστική τάση που είναι πιθανό να συναντήσει κατά τη χρήση. Το μονωτικό κράνος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καταστάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος μερικής να μειώνει τις μονωτικές του ιδιότητες (δηλ. μηχανική ή χημική επιθετικότητα). Οι επιδόσεις ηλεκτρικής μόνωσης χορηγούνται μόνο εάν το κράνος δεν χρησιμοποιείται μόνο του: είναι απαραίτητα για τη χρήση άλλου μονωτικού προστατευτικού εξοπλισμού ανάλογα με τους κινδύνους που εμπλέκονται στην δουλειά.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: αν το κράνος λερωθεί ή μολυνθεί, ειδικά στην εξωτερική επιφάνεια, αυτό θα πρέπει να καθαρίζεται προσεκτικά σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες καθαρισμού (συντήρηση / αποθήκευση). Τονίζουμε τον πιθανό κίνδυνο απώλειας προστασίας σε περίπτωση ακατάλληλου καθαρισμού και τη παλαίωτητα του κράνους.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική προστασία, το κράνος πρέπει να φοριέται με τη μπροστινή προς τα εμπρός (να κάθεται σε ευθεία θέση) και να προσαρμόζεται στο μέγεθος του κεφαλιού του χρήστη (δεν ταιριάζει πολύ χαλαρά ή πολύ σφιχτά) από το σύστημα ρύθμισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κράνους. Η ζωή του κράνους επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως το κρύο, τη θερμότητα, τα χημικά προϊόντα (π.χ. διαβρωτικό αντιδραστήριο, βαφή, καθαριστικό κλπ.), Ηλιακό φως ή κακή χρήση. Καθημερινά και πριν από οποιαδήποτε χρήση, πρέπει να γίνει έλεγχος για να εντοπιστούν τυχόν σημάδια απόδοσης (ρωγμές, ελαττώματα), το κράνος, τη ιμάντα και τα αξεσουάρ του είναι ελάττωματα. Κάθε κράνος που έχει υποστεί ισχυρό κλονισμό ή έχει εμφανίσει φθορές πρέπει να αντικατασταθεί. Εάν το μικρό προστατευτικό κάλυμμα που περιλαμβάνεται στο PW54 είναι κατεστραμμένο ή γρατζουνισμένο, πρέπει να αντικατασταθεί. Αφαιρέστε την καλώδιωση του κράνους, τοποθετήστε τις πλευρικές οπές του καλύμματος στην υποδοχή καλωδίου στο μπροστινό μέρος του κράνους - 2 στη δεξιά πλευρά και 2 στην αριστερή πλευρά); Τοποθετήστε ξανά την πλεξούδα στο κέλυφος του κράνους. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και από τις δύο πλευρές (κωδικός θυράκισης αντικατάστασης: PW56).Εάν δεν έχει προσπλωθεί, είναι επομένως κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. Η ημερομηνία κατασκευής σημειώνεται μέσα σε κάθε περίβλημα του κράνους. Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτό το προστατευτικό κράνος πρέπει να παρέχει κατάλληλη προστασία για 5 χρόνια ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ : Το προστατευτικό κράνος μπορεί να καθαριστεί και να απολυμανθεί με ένα εμποτισμένο πανί σε διλυμένο καθαρισμού χαμηλής συγκέντρωσης. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή διαβρωτικά χημικά προϊόν. Εάν αυτό το κράνος δεν μπορεί να καθαριστεί χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, θα πρέπει να αντικατασταθεί. Το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί στη συσκευασία του. Εάν δεν υπάρχει μονάδα συσκευασίας, χρησιμοποιήστε τη συσκευασία που προστατεύει το προϊόν από σοκ, έκθεση σε υγρασία, κινδύνους θερμότητας, την έκθεση στο φως, κρατήστε το μακριά από οποιοδήποτε προϊόν ή ύλικό ή ουσία που μπορεί να το αλλοιώσουν. Όταν δεν χρησιμοποιείται πλέον ή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το κράνος θα πρέπει να τοποθετείται σε στεγνό δροσερό μέρος μακριά από το φως, τον παγετό και σε μια τοποθεσία που δεν περιέχει κανένα μπαμπού προϊόν ή αιχμηρό αντικείμενο το κάμπτεται πέφτοντας πάνω. Δεν πρέπει να συμπιέζεται ή να αποθηκεύεται κοντά σε απορροφητικά προϊόντα. Εάν δεν υπάρχει μονάδα συσκευασίας, χρησιμοποιήστε τη συσκευασία που προστατεύει το προϊόν από σοκ, έκθεση σε υγρασία, κινδύνους θερμότητας, την έκθεση στο φως, κρατήστε το μακριά από οποιοδήποτε προϊόν ή υλικό ή ουσία που μπορεί να το αλλοιώσουν. Όταν δεν χρησιμοποιείται πλέον ή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το κράνος θα πρέπει να τοποθετείται σε στεγνό δροσερό μέρος μακριά από το φως, τον παγετό και σε μια τοποθεσία που δεν περιέχει κανένα μπαμπού προϊόν ή αιχμηρό αντικείμενο το κάμπτεται πέφτοντας πάνω. Δεν πρέπει να συμπιέζεται ή να αποθηκεύεται κοντά σε απορροφητικά προϊόντα.
ΣΗΜΑΝΣΗ

PORTWEST = Αναγνώριση του Κατασκευαστή
CE 2777 = του ορθά εντεταλμένου σώματος για την εποπτεία του σταδιακού ελέγχου παραγωγής
EN 397:2012+A1:2012 /EN 50365:2023 = αναφορικά με το πρότυπο και το έτος δημοσίευσης
ΤΥΠΟΣ Α = Αναφέρεται σε τύπο κράνους με πλήρες γείσο μεγαλύτερο από 30 mm σε οποιοδήποτε σημείο.
ΤΥΠΟΣ Β = Αναφορά στον τύπο σχεδιασμού του κράνους με γείσο και χωρίς γείσο
AC/DC = Αναφορά στη χρήση του κράνους. (Για κράνη ηλεκτρικής κλάσης 0: Τάση δοκιμής AC kV r.m.s.: 5 / Ρεύμα δοκιμής AC mA r.m.s.: 3,5 / Τάση δοκιμής αντοχής AC kV r.m.s.: 10 / Τάση δοκιμής αντοχής DC kV Avg: 20)
= πλαστικό σύμβολο ανακύκλωσης
ABS = Κάλυμμα κράνους (ABS-Ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο στυρένιο)
= Έτος και Μήνας κατασκευής (στο παράδειγμα: 2019 / Μάρτιος)

ΣΗΜΑΝΣΗ (ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ) Μόνο κράνη με τις ακόλουθες πρόσθετες ενδείξεις πληρούν τις αντίστοιχες προαιρετικές απαιτήσεις:
**30 °C / -20 °C: Πολ

LV DROŠĪBAS AIZSARGKĪVERE

Plašāku informāciju par attiecīgajiem standartiem skatīt produkta marķējumā. Piemēro tikai standartus un ikonas, kas tiek parādīti ar produktu, gan lietotāja instrukcijā. Visi šie produkti atbilst regulas ES 2016/425, ES97:2012+A1:2012, EN 50365:2023 prasībām.

Šis IAL ir paredzēts izmantošanai, lai aizsargātu lietotājus no kritošiem priekšmetiem un tiem sekojošiem smadzeņu ievainojumiem un galvaskausa lūzumiem. Si galvas aizsargkivere aizsargā tikai paredzēto lietotāju aizsardzībai no 1) izmesta priekšmeta virs galvas; 2) krītoša priekšmeta; 3) trieciena ļoti zemā temperatūrā (-30 °C).un elektriskās izolācijas (līdz 440 V a.c., 1000 V a. c., - 1500 V d. c.). 4) sānu deformācijas. Lūdzu, neliietojiet šo šķeri kāpšanas, ugunsdzēsības un sporta nodarbībām.

PRASĪBAM PAR AIZSARGĶIVERES LIETOŠANU:

Lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību, šai ķiverei jābūt piemērotai vai pielāgota lietotāja galvas izmēram. Izmantojiet aizmugurējo pogu, lai pielāgotos vajadzīgajam izmēram: Pagrieziet pa labi, lai aizvērtu / pielāgotu mazāku izmēru; Pagrieziet pa kreisi, lai atvērtu / pielāgotu lielāku izmēru. Lai pielāgotu nēsāšanas augstumu, izmantojiet 4 tapas. Pārvietojiet tapas uz attiecīgajiem caurumiem: 3 dažādas augstuma pozīcijas priekšpusē un 2 dažādas augstuma pozīcijas ķiveres aizmugurē. Atveriet aizdares skavu un velciet lenti, lai pielāgotu zoda siksnas garumu. Ķiverei tiek veidota, lai absorbētu trieciena enerģiju, ja tiek ietīcinot vai bojājot apvalku un drošības jostu, un, lai arī šādi bojājumi var nebūt viegli pamanāmi, jānomaina ķivere, ka pazīstu nopietnam triecienam. Lietotāju uzmanība tiek pievērsta arī briesmām, kas saistītas ar ķiveres orģinālu detaļu pārveidošanu vai izņemšanu, izņemot to, ko tehnisks ķiveres rasbtājs. Ķiveres nevajadzētu pielāgot, lai uzstādītu piederumus nekādā veidā, ko neiesaka ķiveres ražotājs.

Neizmantojiet krāsu, šķīdinātājus, līmvielas vai pašlīmējošās etiķetes, izņemot sakarā ar ķiveres ražotāja norādījumiem.

ELEKTRISKI IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI UN IEROBEŽOJUMI PIRMS LIETOŠANAS: Ķiveres ir testētas saskaņā ar Eiropas standartiskās normas atbilst nominālam spriegumam darba laikā, ar kuru tā var saskarties lietošanas laikā. Izolējošo ķiveri nedrīkst lietot situācijās, kad pastāv risks dabīgi samazina tā izolācijas īpašības (t.i., mehāniska vai ķīmiska agresīja). Elektroizolācijas izturības tiek piešķirtas tikai tad, ja šo ķiveri neizmanto ārpus atsevišķi tā ir nepieciešams izmantot citus izolācijas aizsargierīces atbilstoši attiecīgajiem riskiem darbā.

PĒC LIETOŠANAS:

ja ķivere kļūst netīra vai piesārņota, ir īpaši uz ārējās virsmas, tā uzmanīgi jātīra saskaņā ar šīlaā sniegtajiem tīrīšanas ieteikumiem (apkope / uzglabāšana).

Mēs uzsveram iespējamo aizsardzības zaudēšanas risku nepareizas tīrīšanas gadījumā un iespējama ķiveres nolietošanos.

Aizsargķiveres regulēšana un pārbaude

Lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību, šī ķiverei ir jāvilkā ar maksimālu virzienu uz augšu (skūšī taisnā stāvoklī) un ar nepieciešamo sistēmu, kas atrodas aizmugurē, tā jāpielāgo lietotāja galvas izmēram (ne pārāk vaļīgi vai pārāk spīdzinoši). Ķiveres lietošanas ilgumu ietekmē vairāki faktori, piemēram, auklstums, karstums, ķīmiskie izstrādājumi, saules gaisma vai neparasta lietošana. Katru dienu un pirms jebkādas lietošanas jāveic pārbaude, lai identificētu ķiveres un tās piederumu trauslums un plaisiņas (plaisas, trūkumus). Visas ķiveres, kuras ir piedzīvojušas spēcīgu triecienu vai kurām ir nodilluma pazīmes, ir jānomaina. Ja tām nav defektu, tās ir piemērotas paredzētajam pielietojumam. Ja ķiverei PW54 komplektācijā esošās vieširis ir bojāts vai saskrāpēts, tas ir jānomaina. Izņemiet ķiveres stiprinājumu iekšpusē; ievietojiet vizieri esošajos caurumos un savienojiet priekšpusē - 2 labajā pusē un 2 kreisajā pusē); Ievietojiet stiprinājumu atkal pie

ELEKTRIKSIE TESTI (EN 50365: 2023)

Ķivere nodrošina elektrisko izolāciju, un to var izmantot, lai strādātu vai tuvu dzīvošanai iekārtas, kas nepārsniedz 1000 V a.c. vai 1500 V d.c. Lietojot kopā ar citiem elektriski izolējošs aizsargaprīkojums, šī ķiverei novērš bīstamu strāvu cilvēkiem caur galvu.

CLASS 0

ELEKTRIŠĶI TESTI (EN 50365: 2023)

Kaciņa pruža elektrisku izolāciju, a może se koristiti za sa ni šu bilzu dijelova pod naponom na postrojenjima koji ne prelazi 1000 V izmjenične ili 1500 V jednosmjerne struje. Kada se koristi u kombinaciji s drugom električno izolacijskom zaštitnom opremom, ova kacīga sprječava prolazak opasne struje kroz korisnika preko njegove glave.

CLASS 0

ELEKTRIČNI TEST (EN 50365: 2023)

Hjelmen giver elektrisk isolering, og den kan bruges til arbejde tæt anlæg på højst 1000 V a.c. eller 1500 V d.c. Når den bruges i forbindelse med andet elektrisk isolerende beskyttelsesudstyr forhindrer denne hjelm farlig strøm fra at passera genom personer via deres hoved

CLASS 0

ELEKTRISK TEST (EN 50365: 2023)

Hjelmen gir elektrisk isolasjon, og den kan brukes til arbeid tett anlegg på høyst 1000 V a.c. eller 1500 V d.c. Når den brukes i forbindelse med andet elektrisk isolerende beskyttelsesutstyr forhindrer denne hjelm farlig strøm fra å passere gjennom personer via deres hode

CLASS 0

HR ZAŠTITNE KACIGE

Detaljne informacije glede odgovarajućih normi nalaze se na etiketi proizvoda. Primjenjuju se samo norme i oznake koje se nalaze na proizvodu i koje su navedene u informacijama za korisnika. Svi su proizvodi sukladni zahtjevima Regulative EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2023.

KPKOPŠE / UZGLABĀŠANA

Šo aizsargķiveri var tīrīt un dezinficēt ar piesūcinātu drāniņ tīrīšanas šķidumā ar zemu koncentrāciju. Neliietojiet nekādu abrazīvu vai kodīgu līdzekļu vielu produktu. Ja šo ķiveri nevar izlīdzināt, izmantojot šo metodi, tā jāiznīcina. Preci jāpārvadā iepakojuma vietnīa. Ja nav iepakojuma, ķivere jāuzglabā sausā, vēsā, tumšā vietā, prom no šoka, mitruma iedarbības, sītuma apdraudējums, gaismas iedarbība, turot to prom no jebkura produkta vai materiāla vai vielas kas varētu bojāt tās virsmu.

Ja to vairs neizmanto vai pārvadāšanas laikā, ķivere jāuzglabā sausā vēsā vietā prom no gaismas, sala un vietā, kur nav šķīvinātu produktu vai pesticīdu. Ja ķivere nav nepieciešama, to nevajadzētu uzglabāt tuvu uz pīšķiem sītuma avotu. Uzglabāšanas temperatūru ieteicams uzglabāt diapazons 20 ± 15 ° S. Šajā ķiverei nav nevienas vielas, par kuru zināms, ka tā ir jutīga un var izraisīt alerģiju. Tomēr, ja jutīgam cilvēkam ir alerģiska reakcija, tam nevajadzētu lietot, tāpēc atstājiet bistamo zonu, nopemiet ķiveri un lūdziet medicīnisku padomu.

UZMANĪBU:

Trūkst : vai nepietiekami tiek ievēroti lietošanas, pielāgošanas / pārbaužu un lietošanas norādījumi uzturēšana / uzglabāšana, var ierobežot izolācijas aizsardzības efektivitāti. Stiprinājumi un zoda siksna nav aizstājama.Izmetiet ķiveri un nomainiet pret jaunu, ja zoda siksna ir bojāta. Ķiveres abās pusēs ir divi taisnstūra caurumi, kas domāti aksesuāriem Piemēram, austiņu uzstādīšana. Pirms austiņu uzstādīšanas uz šīs ķiveres, lūdzu, uzmanīgi izlasiet instrukcijas par asus aizsagiem un pārliecieties, vai austiņas ir pārbaudīts ar šo ķiveri un vai tās ir saderīgas.

MARĶĒJUMI

PORTWEST = Marķējums, kas norāda uz veselības un
CE 2777= Paziņotās struktūras numurs ražošanas kontroles uzraudzībai
EN 397:2012+A1:2012 = atsauces standarts un izdošanas gads
EN 50365:2023 = atsauces standarts un izdošanas gads

TIP A = Attiecas uz ķiveres konstrukcijas tipu ar pilnu malu, kas jebkurā virzienā ir lielāka par 30 mm.
TIP B = Atsauccties uz ķiveres dizaina tipu ar ceļuri un bez malām
AC/DC = Attiecas uz ķiveres lietošanu. (Elektrisko ķiveru klasei 0: AC izturības testa spriegums kV r.m.s.: 5 / Maiņstrāvas izturības testa strāva mA r.m.s.: 3,5 /Maiņstrāvas izturības testa spriegums kV r.m.s.: 10 / DC izturības testa spriegums kV vidēji: 20)

= plastmasas pārstrādes simbols
ABS = Ķiveres apvalka materiāls (ABS-akrilnitrilu butadiēna stirolu)
= Tautarnas zaudes un mēnesi (piemēram: 2019. gads / marts)

MARĶĒŠANA (FAKULTATĪVA PĀRBAUDE)

Attiecīgās ķiveles prasības atbilst tikai ķiverēm ar šādiem papildu marķējumiem:

-30 °C / -20 °C: Ļoti zemā temperatūra

Kivere sagšaltā savas īpašības virs šīm temperatūrām

440 V.a.c.: Elektriskā izolācija

Ķivere aizsargā lietotāju pret īsu nejaušu kontaktu ar elektriskajiem vadiem zem sprieguma, kas var sasniegt 440 V.a.c. Vispārējai lietošanai rūpniecībā un darbā veikt, kur elektrības risks ir mazāks par 440 V.a.c.

LD: sānu deformācija.

Ķivere aizsargā lietotāju pret sānu deformācijām

ELEKTRĪNIS TESTS (EN 50365: 2023)

Kacīna pruža elektrīnu izolāciju, a može se koristiti za sa ni šu bilzu dijelova pod naponom na postrojenjima koji ne prelazi 1000 V izmjenične ili 1500 V jednosmjerne struje. Kada se koristi u kombinaciji s drugom električno izolacijskom zaštitnom opremom, ova kacīga sprječava prolazak opasne struje kroz korisnika preko njegove glave.

CLASS 0

SI ZAŠČITNE ČALADE

Podrobne informacije o ustreznih standardih najdete na etiketi izdelka. Uporabljajo se samo standardi in ikone, ki se pojavljajo na izdelku in v podatkih za uporabnike spodaj. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2023.

Ta OVO je namenjena zaščiti uporabnikov pred padajočimi predmeti in posledičnimi poškodbami možganov in zlomom lobanje. Ta lupina čelade za zaščito pred padajočimi predmeti (v skladu z uporabnikovo prvi 1) vrženimi predmet od zgoraj; 2) padajočimi predmeti; 3) udarci pri zelo nizki temperaturi (-30 °C)in za izolacijo pred električno (do 440 V a.c., 1000 V a.c., - 1500 V d.c.) 4) deformacijami i stresu. Prosimo, da te čelade ne uporabljajte pri plezanju, za namene gaslicev in športne aktivnosti.

O UPORABI ZAŠČITNE ČALADE:

Za ustrezno zaščito se mora čelada namestiti oz. prilagoditi velikosti glave uporabnika. Uporabite kolešček zadaj, da prilagodite ustrezno velikost. Obrnite na desno, da zmanjšate / nastavite na manjšo velikost. Obrnite v levo, da zrahljate / nastavite na večjo velikost. 4 čepke na pokrivalu uporabite za prilagoditev višine nošenja. Čepke pomaknite na ustrezne luknje: 3 različne pozicije za nastavitev višine so na sprednji strani in 2 različni položaji višine so na zadnji strani. Odstranite čelado iz pokrivala tako, da potisnete čepke navzven in vzdignete čelado. Ne recirkulirajte ali uporabljajte ponovno čelade, ki so bile vključene v resno nesrečo. Čelade ne predelujte ali spreminjajte. Ne uporabljajte čelade, ki ima razpoke ali je bila izpostavljena močnemu udarcu